














Statusanzeigen SonicBreeze 3000 / Témoin de l'état SonicBreeze 3000


Standby (Gerät abgeschaltet) <i>Standby (appareil éteint)</i>

Verneblereinheit links und rechts in Betrieb <i>Unité de nébulisation gauche et droite en service</i>

Nur Verneblereinheit links in Betrieb <i>Unité de nébulisation gauche en service uniquement</i>

Nur Verneblereinheit rechts in Betrieb <i>Unité de nébulisation droite en service uniquement</i>

Flüssigkeit für Verneblereinheit links am automatischen Nachfüllen <i>Liquide pour unité de nébulisation gauche uniquement est en train de se remplir</i>

Flüssigkeit für Verneblereinheit rechts am automatischen Nachfüllen <i>Liquide pour unité de nébulisation droite uniquement est en train de se remplir</i>

Flüssigkeit für beide Verneblereinheiten am automatischen Nachfüllen <i>Liquide pour les deux unités de nébulisation sont en train de se remplir</i>

Intensität Duftstoff 1-16 Stufen (Stufe 0, keine LED leuchtet = Verneblereinheit aus) <i>Intensité olfactive arôme 1-16 degrés (degré 0, aucune LED jaune est allumée = unité de nébulisation éteinte)</i>

Intensität Geruchsneutralisation 1-16 Stufen (Stufe 0, keine LED leuchtet = Verneblereinheit aus) <i>Intensité solution de neutralisation d'odeurs 1-16 degrés (degré 0, aucune LED bleue est allumée = unité de nébulisation éteinte)</i>

Alarm Flüssigkeit links leer (zum neu Befüllen siehe separate Bedienungsanleitung) <i>Signal d'alarme gauche, liquide gauche vide (instructions de remplissage voir mode d'emploi séparé)</i>

Alarm Flüssigkeit rechts leer (zum neu Befüllen siehe separate Bedienungsanleitung) <i>Signal d'alarme droite, liquide droite vide (instructions de remplissage voir mode d'emploi séparé)</i>

Alarm Flüssigkeit links und rechts leer (zum neu Befüllen siehe separate Bedienungsanleitung) <i>Signal d'alarme gauche et droite, liquide gauche et droite vide (instructions de remplissage voir mode d'emploi séparé)</i>

Alarm Ultraschallsensor (Servicecenter airomat anfordern) <i>Signal d'alarme capteur ultrason (appeler centrale de service airomat)</i>